



Elektro-Multipfanne

Aufstellen und Anschließen:

Stellen Sie das Mietgerät von Frankl24 niemals auf einen brennbaren Untergrund (z.B.: Tischdecke, Teppich, etc.) und nicht in die Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen.

Achtung:

- Immer zuerst den Temperaturregler am Gerät anbringen, dann den Stecker in die Steckdose stecken. Zum Ausschalten den Temperaturregler auf OFF stellen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Wenn der Temperaturregler nicht richtig eingesteckt ist, kann eine anormale Erhitzung auftreten, die zu Unfällen oder Beschädigungen führen kann.

Bedienung:

1. Zuerst die Temperaturskala auf **OFF** stellen und den automatischen Temperaturregler fest in die Fassung stecken.
2. Schließen Sie das Leihgerät an eine geeignete Einzelsteckdose an.
3. Die Temperatur je nach Bedarf einstellen. Die Kontrollleuchte am Temperaturregler leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Einstellung der Temperatur für die jeweiligen Speisen:

	Skala (°C)	Speise
MIN – 1	bis 100	Warmhalten
2	über 100	Bratgut, Hamburger usw.
3 – 4	150 – 200	Pfannkuchen, Rührei, Schinken, usw.
5	240	Grillgut, Pizza

4. Nach dem Einschalten ca. 5 – 10 Minuten warten, bis die Kontrollleuchte erlischt, dann kann mit dem Kochen begonnen werden.

Achtung:

- Während des Betriebs blinkt die Kontrollleuchte. Dies ist kein Defekt.
- Während des Gebrauchs können Knackgeräusche auftreten. Dies ist kein Defekt. Das Geräusch entsteht durch die Wärmedehnung des Heizelementes und der Heizplatte.
- Beim Zubereiten von Speisen sammelt sich Dampf unter dem Deckel, seien Sie vorsichtig bei Abnahme des Deckels.
- Die Oberfläche der Heizplatte ist antihafbeschichtet, daher keine scharfen Gegenstände benutzen.

Aufbau des Temperaturreglers:

