

Popcornmaschine

Aufstellen des Mietgerätes von Frankl24:

- Die Maschine auf einen stabilen Tisch stellen.
- Vor Inbetriebnahme des Gerätes das Rührwerk so einstellen, dass es den Boden bzw. die Seiten des Popcorn-Topfes nicht berührt oder reibt.

Inbetriebnahme der Maschine:

- Schalten Sie alle drei Schalter ein, warten Sie danach 2-3 Minuten, bis sich der Topf aufgewärmt hat.
- Geben Sie nun zuerst das Fett aus der Portionspackung in den Topf, dann den Mais.
 - **Auf keinen Fall Zucker direkt in den Kessel geben! Dies führt zum Verkleben des Rührgerätes und somit Verbrennen des Mais!**
 - **Auf keinen Fall während des „Poppens“ den Deckel des Topfes öffnen, da sonst heißes Fett aus dem Topf spritzt!!!**
- Nach 2 bis 4 Minuten beginnt der Mais zu poppen.
- Den Topf können Sie zum Entleeren des Inhalts einfach herunterklappen, indem Sie den Griff im Uhrzeigersinn drehen

ALLGEMEINES ZUM GERÄT

- Mit dem Schalter „**Heating**“ setzt man die Topfheizung, mit dem Schalter „**Turn**“ setzt man das Rührwerk in Gang. Mit dem Schalter „**Warm**“ werden die Beleuchtungen und die Bodenheizung für das fertige Popcorn eingeschaltet.
- **Wichtige Hinweise!**
Wenn Sie nach abgeschlossener Zubereitung den Röstvorgang kurz unterbrechen möchten, **erneut Fett** in den Topf geben und die Schalter „**Heating**“ und „**Turn**“ ausschalten, damit der Zucker nicht einbrennt.
Das Fett bleibt für den nächsten Vorgang im Topf.
- **Niemals den Topf in Wasser eintauchen, dieser ist doppelwandig, die Heizspirale würde beschädigt werden.**
- Die Abnutzung bzw. die Zerkratzung der Teflon-Beschichtung in Popcorn-Töpfen ist ein natürlicher Verschleiß, der durch die Reibung des Rührwerkes im Topf oder durch den Einsatz von harten Gegenständen beim Entleeren oder Reinigen des Topfes entstehen.

